



## پرفکت کلین

### محلول شستشوی برج چاپ 127E

محلول شستشوی برج چاپ پرفکت کلین محلولی قوی و مقرون به صرفه برای شستشوی مرکب از روی نوردها و لاستیک می باشد.

#### کاربرد:

محلول شستشوی 127E به مقدار کمی فرار است و برای شستشوی اتوماتیک و دستی به کار می رود. در هنگام شستشوی دستی، پس از شستشو با محلول یک بار نوردها را با آب بشوئید تا تمام لکه های باقیمانده از شستشو با پرفکت کلین از بین برود. نوردها و لاستیک هم سریع تر خشک شوند. در شستشوی اتوماتیک نیز در آخرین دور شستشو فقط از آب استفاده کنید. زیرا به خاطر نقطه اشتعال بالای پرفکت کلین، مصرف آن کم است و سرعت پایین تبخیر نیز برای فضای کاری مفید است.

پرفکت کلین 127E را می توان برای تمام انواع پلیت ها استفاده کرد.

#### طریقه استفاده:

در هنگام شستشوی دستی، محلول شستشو را خالص استفاده کنید و یا با آب مخلوط نمائید و آن را روی یک پارچه تمیز بریزید. محلول 127E با آب یک محلول پایدار است. پس از پاک کردن تمام اثرات مرکب، یک پارچه تمیز را فقط به آب آغشته کنید و نوردها و لاستیک را با آن تمیز کنید. در شستشوی اتوماتیک طبق دستورالعمل کارخانه سازنده ماشین چاپ عمل نمائید.

#### مشخصات محصول:

وزن مخصوص: ۰/۸۰ گرم در میلی لیتر  
قدرت بالای جرم گیری: ۶۵ درجه سانتیگراد  
مشخصات ظاهری: مایع شفاف به رنگ زرد روشن

#### شرایط نگهداری:

در دمای اتاق نگهداری شود. دور از حرارت نگهداری شود.

#### عمر مفید:

در بسته بندی اریجینال و بدون باز شدن، ۵ سال از تاریخ تولید

#### بسته بندی:

گالن ۲۰ لیتری

مشخصات مندرج در این بروشور برای اطلاع مشتریان است. نتیجه بهینه به طیفی از عوامل مختلف بستگی دارد. توصیه ما این است که قبل از استفاده در تولید، حتما به طور آزمایشی استفاده گردد. حق تغییر در مشخصات کالا به خاطر پیشرفت های فنی، قوانین جاری و شرایط تولید کالا برای ما محفوظ می باشد.